

OPONY DO MASZYN LEŚNYCH

FRS40

Kod produktu	Rozmiar/Liczba warstw osnowy	Dętkowa/ Bezdętkowa	Wymiar napompowanej nieobciążonej opony		Obciążenie i ciśnienie					
			Szerokość przekroju	Średnica całkowita	Indeks nośności	Symbol prędkości	Nośność dla danego typu	Obwód toczny	Statyczny promień nieobciążonej opony	
			(MM)	(MM)			(Kg)	Psi	(mm)	(mm)
FRS40 5507	18.4-26 16PR	TL	467	1461	650	4338	153	A6	3650	44