

FRS40

OPONY DO
MASZYN LEŚNYCH

FRS40	Kod Produktu	Rozmiar/Liczba Warstw Osnowy	TT/ TL	Wymiar Napompowanej Nieobciążonej Opony		Indeks Nośności	Symbol Prędkości	Obciążenie i Ciśnienie		Obwód Toczny	Statyczny Promień Nieobciążonej Opony
				Szerokość Przekroju	Średnica Całkowita			Nośność Dla Danego Typu	Ciśnienie Napełniania Przy Maksymalnym Obciążeniu		
				mm	mm			kg	psi		
				467	1461			3650	44		
	U5262262OZK	18.4-26 16PR	TL			153	A6			4338	650